

2019年1月15日
アドバンテック株式会社

AIMB-705 BIOS変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
AIMB-705のBIOS変更に関するお知らせとなります。
ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番 (T型番は変更対象に含まれません)

- AIMB-705G2-00A1E
- AIMB-705G2-CTA1
- AIMB-705VG-00A1E
- AIMB-705VG-CTA1

(2) 当変更による影響

Item	Impact
Impact on Mechanical Design (機構デザインへの影響)	No
Impact on Software Compatibility (ソフトウェア互換性への影響)	Possible
Impact on Environment Characteristics (環境特性への影響)	No
Impact on Board Certifications Note (適合規格への影響)	No
Physical Outlook Change (外観変更)	No
Ordering P/N Change (注文番号変更)	No
Cut-in Implement (カットイン実装)	New Working Order

(3) 変更詳細 :

変更理由 : BIOS用ICの終息のため

Affected Models	Category	Current Component	New Component	Outlook Difference	Reason
AIMB-705G2-00A1E AIMB-705G2-CTA1 AIMB-705VG-00A1E AIMB-705VG-CTA1	Firmware	1420042232 (V2.01)	1420046238 (V2.02)	No	1. Update ME firmware for Intel Security Advisory ID: INTEL-SA-00086, PSIRT-TA-201707-002, PSIRT-TA-201709-001). 2. Update Intel Kaby Lake and Sky Lake microcode for INTEL-SA-00115, TA-201804-003 issues. 3. Improve compatibility for add-on cards. 4. Fix abnormal beep sound while some USB DVD devices are connected. 5. Fix LAN2 wake on LAN failed at S3. 6. Fix USB keyboard not working after case open warning is enabled. 7. Fix SMART fan setting. 8. Add UEFI boot option for network under CSM Configuration. 9. Add PCI-E power-on delay time item under PCH-IO Configuration. 10. Add VBAT item.

変更時期 :

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date <small>Note</small>	Cut-in Implement	Change Description
AIMB-705G2-00A1E AIMB-705G2-CTA1 AIMB-705VG-00A1E AIMB-705VG-CTA1	ECOM-148638	Feb. 2019	New working order	Change BIOS V2.01 (1420042232) to V2.02 (1420046238)

BIOSのカットイン日程は評価、工場の生産日程によって前後します。上記はあくまで予想であることにご注意ください。

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022